Lista di controllo e manutenzione/ Istruzioni di servizio



Litola Tipo LV Caldaia a gas, versione a metano Potenzialità utile da 11 a 45 kW

Valido per caldaia dai nr. di fabbrica: 752004900001, 752005000001, 752005100001, 752005200001, 752005300001, 752005400001, 752005500001, 752005600001



Litola



1.0 Indice

1.0	Indice		Pagina
1	Dati relativi all'impianto	1.1 Dati relativi all'impianto	3
	·	1.1 Dati relativi all'impianto 1.2 Manutenzioni eseguite	3
2	Avvertenze importanti	2.1 Sicurezza	4
	·	2.2 Attrezzatura	
3	Manutenzione	3.1 Operazioni di manutenzione	5
		3.2 Valori di misurazione e regolazione	9
		3.2 Valori di misurazione e regolazione ■ Tabella pressione ugelli	13
4	Assistenza	4.1 Funzionamento del sistema bruciatore pilota	14
		4.2 Diagramma dei tempi d'avviamento	14
		4.3 Schema di allacciamento dell'apparecchiatura comando bruciatore	15
		4.4 Segnalazione ed eliminazione guasti	

1.1 Dati relativi all'impianto1.2 Manutenzioni eseguite

1.1 Dati relativi all'impianto

Tecnico Ditta installatrice (ti	Data	Ditta installatric	ee (timbro):	Ditta installatrice (t	imbro):
Tecnico	Data	Ditta installatric	e (timbro):	Ditta installatrice (t	imbro):
Tecnico	Data	Ditta installatric	ee (timbro):	Ditta installatrice (t	imbro):
Tecnico	Data	Ditta installatric	e (timbro):	Ditta installatrice (1	:imbro):
Tecnico	Data	Ditto inotallet	o (timbro):	Ditto installatvice (imbro):
	_	_		-	
	_				
		Tecnico —	Data	Tecnico	Data
Ditta installatrice (ti	mbro):	Ditta installatrio	e (timbro):	Ditta installatrice (1	imbro):
I.2 Manutenz	ioni eseguite	19		19	
nstallato in data:		<u></u>			
elefono:					
-ocalità:					
/ia:					
lome:					
Pitta installatrice:		_			
ocalità:		N° di taddrica:			
		Potenzialità util	e: kW		
		Tipo: Lite	ola (LV)		
/ia:		Prodotto: Vie	essmann		

2.1 Sicurezza

2.2 Attrezzatura

2.1 Sicurezza



Questo simbolo indica "attenzione," ed è posto in corrispondenza di tutte le avvertenze relative alla sicurezza. Si prega di attenersi scrupolosamente a tali prescrizioni per evitare pericoli e danni a persone e cose.

Interventi su apparecchiature/impianto di riscaldamento

Tutti gli interventi sull'apparecchiatura e sull'impianto di riscaldamento, come ad es. montaggio, manutenzione e riparazioni, devono essere eseguiti unicamente da personale specializzato qualificato (ditta installatrice o addetta alla manutenzione o gestione).

Prima di eseguire tali interventi, disinserire l'interruttore generale (posto all'esterno del locale d'installazione) ed assicurarsi che non possa essere reinserito.

Chiudere il rubinetto d'intercettazione gas ed assicurarsi che non possa essere riaperto accidentalmente.

Gli interventi sull'impianto del gas possono essere eseguiti unicamente da un installatore qualificato ed autorizzato dall'azienda erogatrice del gas competente.

Organizziamo regolarmente corsi destinati agli installatori, per l'aggiornamento sui ns. prodotti.

2.2 Attrezzatura

Utensili ed attrezzatura

- Cacciavite mis. 4, 5,5 e 8
- Cacciavite a croce mis. 1 e 2
- Chiave inglese da 1"
- Soffietto
- Spray per ricerca perdite
- Loctite
- Chiavi fisse mis. da 7 a 22
- Chiavi a tubo mis. 10 e 13

Apparecchiature di misurazione (utilizzare unicamente apparecchi

(utilizzare unicamente apparecch omologati)

- Testomatik-gas oppure microamperometro
- Analizzatore fumi oppure analizzatore CO₂ rivelatore CO termometro fumi (digitale) manometro differenziale
- Manometro ad U da 0 a min. 60 mbar
- Cercafase
- Metro a nastro

Singoli componenti

Valigia di assistenza Viessmann per bruciatore a gas atmosferico con accensione ad intermittenza.



In caso di sostituzione di singoli componenti, utilizzare unicamente ricambi originali Viessmann. Questi singoli componenti devono essere previsti per il prodotto in questione e gli interventi devono essere eseguiti in conformità alle istruzioni contenute nella rispettiva documentazione tecnica.

Documentazione tecnica

- Istruzioni d'uso della caldaia e degli accessori
- Liste singoli componenti della caldaia e degli accessori

Accessori per la pulizia

- Pennello
- Stracci
- Scovolo (accessorio della caldaia)
- Aspiratore

3.1 Operazioni di manutenzione

3.1 Operazioni di manutenzione

19. 19.. 19.. Rilevare i valori di misurazione nell'or-1. Rilevare la taratura del bruciatore dine descritto nel capitolo 3.2 "Valori di misurazione e regolazione,, (a partire da pagina 9) e riportarli nella rispettiva riga "riscontrato,.. 2. Spegnere l'impianto 1. Disinserire l'interruttore generale ed assicurarsi che non possa essere reinserito da terzi. 2. Chiudere il rubinetto d'intercettazione gas e bloccarlo. 3. Smontare il bruciatore 1. Smontare la lamiera anteriore, sbloccando le chiusure e rimuovendo quindi la lamiera. 2. Staccare le spine ad innesto 35 e 36 dall'apparecchiatura comando bruciatore. 3. Staccare la spina ad innesto 36 del cavo di terra dalla lamiera intermedia. 4. Staccare i cavi dell'elettrodo di accensione 1 e dell'elettrodo di ionizzazione 2 sul bruciatore pilota. 5. Svitare il cavo di terra dalla piastra del bruciatore. **6.** Svitare il bocchettone ③. 7. Svitare le viti 4 ed estrarre con cautela, in avanti, il bruciatore. ② (3)

5690 192


3.1 Operazioni di manutenzione

4. Controllare i bracci bruciatore

1. Controllare l'integrità delle aperture di uscita gas.


2. Soffiare con aria calda sui bracci bruciatore oppure lavarli con liscivia.

5. Controllare il bruciatore pilota



- 1. Controllare se l'elettrodo di ionizzazione (5), il bruciatore pilota (6) e l'elettrodo di accensione (7) sono danneggiati.
- 2. Controllare le distanze degli elettrodi.

6. Pulire, se necessario, le superfici di scambio termico (a bruciatore smontato)



Attenzione!

Non impiegare in nessun caso detergenti contenenti potassio.

- 1. Svitare le viti autofilettanti e rimuovere la lamiera superiore (8).
- **2.** Sganciare i ganci a molla e rimuovere il materassino termoisolante 9.
- **3.** Svitare il coperchio della scatola di raccolta fumi ①.
- Pulire le superfici di scambio termico del corpo caldaia (a bruciatore smontato) servendosi dello scovolo per la pulizia fornito a corredo.
- **5.** Rimuovere i residui dalla piastra di base.
- 6. Rimontare il coperchio della scatola di raccolta fumi, applicare il materassino termoisolante e fissarlo al materassino termoisolante del corpo caldaia tramite i ganci a molla. Rimontare la lamiera superiore.

2696

390 192 1

3	.1 Operazioni di manutenzione
	19 19
7. Montare il bruciatore	Inserire nuove guarnizioni nel raccordo.
8. Controllare tutti gli allacciamenti lato riscaldamento e lato sanitario (se presenti)	
9. Controllare il funzionamento dei dispositivi di sicurezza	Controllare le valvole di sicurezza atte- nendosi alle istruzioni del costruttore.
10. Controllare il vaso ad espansione a membrana e la pressione dell'impianto	Attenersi alle istruzioni del costruttore del vaso ad espansione a membrana. Eseguire la verifica ad impianto freddo.
	 Svuotare del necessario l'impianto e ridurre la pressione fino a che il mano- metro non indica "0,".
	2. Qualora la pressione di precarica del vaso ad espansione risulti inferiore alla pressione statica dell'impianto, aggiungere azoto fino a quando la pressione di precarica non supera la pressione statica dell'impianto (corrisponde all'altezza statica).
	 Rabboccare con acqua fino a quando ad impianto freddo, la pressione di riempimento non è maggiore della pressione di precarica del vaso ad espansione.
	 Contrassegnare sul manometro questo valore quale pressione minima di riem pimento. Pressione massima d'esercizio: 3 bar.
11. Controllare il fissaggio delle connessioni elettriche ad innesto e dei passacavi	
12. Mettere in funzione l'impianto	Vedere a questo proposito le relative istruzioni d'uso. Prima della messa in funzione della caldaia, montare la lamiera anteriore.
	Controllare la tenuta di tutti i raccordi delle tubazioni gas e delle apparecchiature gas con un prodotto schiumogeno (spray per ricerca perdite).

	19	19	19			
13. Controllare la funzione di chiusura delle valvole nel regolatore combinato gas	1 . Disi	nserire	l'impia	into su	lla rego	olazione
	fian mei	nme de nte e ra	rimento evono s apidam oruciato	spegne ente (f	rsi uni oro d'i	forme-
14. Controllare il dispositivo di controllo gas di scarico			il tubo ezza di			mi
	prir	e l'atta ezza di Cor con dan fian rebi sore d'in circ	ollarne i lecco pe flusso. atrollare trollo g do il se nma è v be irrep e (inter- terruzio uito de e si bloo	r tubo e il disp ensore vietato parabili ruzione one op l senso	fumi d carico con ur e danr mente e). In ca pure d	o di riscal- na negge- il sen- aso i corto
	II di rico più derl che 10 r - Co sc ga i 2 - So re	sposition deventanti d	matica trascor (per qu are la p il il dis carico s ti. re il ser ura con spositi ico nor uciator	ontroll rire il t . 2 min mente rsi almo resto ti rossizion positiv ri disins rsore o nando vo di c n interv e non e	o gas o pruciato uti e ri non peno ca po di co erisce ppure brucia ontroll viene entra in	di sca- ore al iaccen- rima . caldaia: sen- ontrollo dopo l'appa- tore: o gas
	4 . Spe	gnere	la cald	aia.		
		carico	apertur fumi sı			e il tubo di


3.1 Operazioni di manutenzione

3.2 Valori di misurazione e regolazione

Attenzione! Se necessario, tarare nuovamente il bruciatore. Registrare i valori di misurazione e regolazione nell'apposita colonna.

		19	19	19		
1. Contrassegnare con una croce il	tipo di gas disponibile			riscou	ntrato	
Metano E (precedente: EE-H-15,0)	indice di Wobbe 12,0 - 16,1 kWh/m ³ ,			113001	Titrato	
η,,	43,2 - 58,0 MJ/m ³					

2. Pressione statica e pressione di allacciamento (pressione dinamica) in mbar



- **1.** Chiudere il rubinetto d'intercettazione gas (la caldaia si spegne).
- 2. Allentare le viti sull'attacco per misurazione 1 senza estrarle. Collegare il manometro ad U.
- **3.** Aprire il rubinetto d'intercettazione gas e misurare la pressione statica.
- Accendere la caldaia e misurare la pressione di allacciamento (pressione dinamica).
 Attenersi alla tabella.
- 5. Chiudere il rubinetto d'intercettazione gas, staccare il manometro ad U e chiudere l'attacco per misurazione ①.


Provvedimenti con pressioni di allacciamento diverse

Pressione di allacciamento (pressione dinamica)	Provvedimento
inferiore a 17,4 mbar	Non effettuare regolazioni ed informare l'azienda erogatrice del gas
da 17,4 a 25 mbar	Mettere in funzione la caldaia
superiore a 25 mbar	Inserire a monte dell'impianto caldaia regolatori di pressione gas separati e tarare la pressione a 20 mbar. Informare l'azienda erogatrice del gas.

Pressione statica		riscor	ntrato	
Fressione statica				
Pressione di allacciamento		riscor	ntrato	
(pressione dinamica)		110001	litato	

19..... 19..... 19.....

3. Pressione ugelli in mbar



Controllare se il bruciatore è equipaggiato o se è stato trasformato per il tipo di gas usato.


- Con la taratura metano E (precedente: EE-H-15,0) le caldaie possono funzionare nel campo indice di Wobbe compreso tra 12,0 e 16,1 kWh/m³ (da 43,2 a 58,0 MJ/m³).
- Confrontare il contrassegno degli ugelli con i dati della tabella pressione ugelli a pagina 13 e, se necessario, sostituire gli ugelli (vedi istruzioni di montaggio del kit di trasformazione).

La trasformazione a gas liquido non è possibile.

- Per la pressione ugello relativa all'indice di Wobbe e alla potenzialità utile di caldaia consultare la tabella pressione ugelli a pagina 13.
- 3. Chiudere il rubinetto d'intercettazione gas (la caldaia si spegne).
- Svitare la vite sull'attacco per misurazione 2 senza estrarla. Collegare il manometro ad U.
- 5. Aprire il rubinetto d'intercettazione gas e mettere in funzione la caldaia.
- 6. Misurare la pressione ugelli e, se necessario, regolarla; a questo scopo togliere il coperchio di protezione 3 e tarare la pressione ugelli mediante la vite di regolazione 4 situata sotto al coperchio.
- Chiudere il rubinetto d'intercettazione gas, staccare il manometro ad U, chiudere l'attacco per misurazione
 ed avvitare il coperchio di protezione
- 8. Mettere in funzione la caldaia.

 Verificare la tenuta del gas
 sugli attacchi di misurazione.

riscontrato										
						92				
impostato										
						269				



~ ~								
3.2	Valori	dι	misi	urazione	е	rego	lazıor	ıe

19	19	19			
pari a necess supera mente	0,03 hl sario d are 0,1 inseri mino s	cessari Pa (0,03 el cami hPa (0, re un re tesso (3 mbar ino nor 1 mba egolato). Il tira n dovre r), ever ore di ti	iggio ebbe ntual- iraggio
		riscor	ntrato		
		impo	stato		

Tabella pressione ugelli

per le impostazioni metano E (precedente: EE-H-15,0)

Attenzione!

Controllare se la tabella pressione ugelli è valida per la caldaia. Confrontare il nr. di fabbrica sulla targhetta tecnica con i dati relativi al suddetto numero in prima pagina.

Fami- glia di gas (tipo	Grup- po gas	Indice d Wobbe Wo	i	Pressione di allac- ciamento		Pote	nzialit	tà util	e della	a calda	aia			Ugello brucia- tore pilota	Molla pregolated di pres	ore	
di gas)		kWh/m ³ MJ/m	MJ/m ³	/J/m ³ mbar ^{*2}		11 kW	15 kW	17 kW	23 kW	28 kW	34 kW	39 kW	45 kW	Con- tras- segno	Con- (consequence consequence	Campo di re- gola- zione mbar ^{*2}	
Metano	E , (prec. H)	15,00	15,00	54,00	20,0	Contras- segno ugello*1	2,00	1,85	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	26	lucida	2 5 - 20
			54,00	· F	Pressione ugelli mbar*2	13,5	14,0	14,5	14,7	14,0	14,0	14,0	14,5		raoraa	2,0 20	
Numero bracci bruciatore				2	3	3	4	5	6	7	8						

^{*1}Ulteriori indicazioni sull'ugello principale non hanno alcun significato.

Le pressioni dell'ugello tengono conto di un'atmosfera tipo a 300 m sul livello del mare. In questo modo, tra 0 e 600 m s.l.m., viene garantita una potenzialità utile indicata con una tolleranza inferiore al \pm 4 %.

Per la trasformazione ad un altro tipo di gas attenersi alle istruzioni di montaggio del kit di trasformazione.



La caldaia deve funzionare alla potenzialità utile.

Non è ammessa la taratura su altri valori di pressione ugelli.

^{*21} mbar corrisponde approssimativamente a 10 mm c.a.; ad es. 12,0 mbar \approx 120 mm c.a.

4.1 Funzionamento del sistema bruciatore pilota


4.2 Diagramma dei tempi


4.1 Funzionamento del sistema bruciatore pilota

In caso di richiesta di calore l'apparecchiatura gas viene alimentata con corrente elettrica. La spia luminosa sull'apparecchiatura gas si accende. La prima valvola del regolatore combinato gas si apre. Il gas arriva nel bruciatore pilota e contemporaneamente ha inizio la procedura di accensione ad alta tensione (ca. 40 secondi).

All'arrivo del segnale di fiamma nell'apparecchiatura gas dall'elettrodo di ionizzazione, la seconda valvola del regolatore combinato gas viene aperta dopo un tempo di stabilizzazione della fiamma pilota della durata di 5-8 secondi (il tempo di stabilizzazione può essere ridotto, in rapporto al tempo di sicurezza decorso, T_S fino a 0 secondi). Il bruciatore si accende.

4.2 Diagramma dei tempi d'avviamento





T_W Tempo di attesa

T_{STAB} Tempo di stabilizzazione della fiamma pilota

T₀ Richiesta di calore


T₁ Inserimento valvola gas accensione/prova di accensione

T₂ Formazione della fiamma

T₃ Inserimento valvola generale gas/disinserimento accensione

T₄ Fine richiesta calore

4.3 Schema di allacciamento dell'apparecchiatura comando bruciatore



4.4 Segnalazione ed eliminazione guasti (da eseguirsi solo da parte di personale specializzato)

Guasto	Causa	Rimedio		
La caldaia non entra in funzione	Manca la tensione	Controllare il fusibile e gli allaccia- menti dell'alimentazione elettrica. Verificare l'impostazione degli interruttori sulla regolazione.		
	Temperatura acqua di caldaia troppo elevata	Attendere finché la temperatura acqua di caldaia non si è abbassata di ca. 20 K		
	Il termostato di sicurezza a riarmo manuale è intervenuto	Premere il pulsante di sblocco sulla regolazione		
	Il dispositivo di controllo gas di scarico (se presente) è intervenuto	Attendere circa 17 minuti fino alla rimessa in funzione automatica della caldaia, dopodiché controllare il tubo fumi ed il camino. Se la caldaia non si riaccende automaticamente, controllare il dispositivo di controllo gas di scarico (vedi pagina 18)		
	Manca la spina ponte 162 sull'apparec- chiatura comando bruciatore	Installare la spina ponte 162 oppure il sensore per il flusso gas di scarico		
	Manca la spina ponte 111 nella regolazione	Installare la spina a ponte 111		
	Le spine ad innesto 41 non sono inserite correttamente	Inserire correttamente le spine ad innesto 41		
L'apparecchiatura gas va in blocco	Mancanza di gas	Aria nella tubazione di alimentazione; premere il pulsante di sblocco sull'ap- parecchiatura comando gas per ripe- tere l'operazione di avviamento		
	Il bruciatore pilota non entra in funzione	Controllare l'elettrodo di accensione. Controllare l'alimentazione del gas.		
	Il regolatore combinato gas non si apre	Controllare la tensione (AC 230 V~) sul regolatore combinato gas		
	Allacciamento elettrico scorretto	Invertire i conduttori "L" e "N"		
	Corrente di ionizzazione troppo bassa oppure interruzione	Misurare la corrente di ionizzazione (valore minimo 5 μA durante il funzio- namento del bruciatore principale). Smontare il bruciatore pilota e controllare che non ci siano guasti. Controllare la polarità dell'alimenta- zione elettrica.		

In caso di guasti alla regolazione circuito caldaia vedi le istruzioni relative alla regolazione circuito caldaia.

5690 192 I